SPEAKER PHONE スピーカーフォン　取扱説明書＆保証書

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に、本説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

⚠ **警告** - この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意** - この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害が想定される内容を示しています。

⚠ 警　告

■濡れた手で取り扱わないでください。感電・故障等の原因となります。
■分解や改造はしないでください。火災や感電の原因となります。また、加熱したり、火の中に入れないでください。
■病院や航空機の中では使用しないでください。高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。
　特定医療機器や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

⚠ 注　意

■本製品は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁気の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用、保管は避けてください。
■車載機器と干渉の起こる場所でのでは使用しないでください。
　まれに車載機器との間に干渉が起こる場合があります。そのような場合は本機器の使用を中止してください。
■ご使用の際は、接続する対応機器の取り扱い説明書をよくお読みください。
　対応機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はそれらの取り扱い説明をよくお読み頂き、注意事項に従ってご使用ください。
■パソコンとのBluetooth接続は対象としておりません。
■直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、湿気の多いところでのご使用、放置は故障の原因となりますので避けてください。
■汚れた場合は、乾いた布などで拭いてください。シンナーやベンジン、濡れた布などは使用しないでください。
■幼児の手の届くところに置かないでください。
■本製品は精密機器です。落したり、強い衝撃を与えないでください。
■この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局（免許を有する無線局）および特定小電力無線局（免許を有さない無線局）が、運用されていないことを確認してください。混信する可能性があります。
■2.4GHz帯の無線を使用する機器の近くで使用しないで下さい。混信する可能性があります。
■万一、本製品を使用し電波干渉が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
■異常を感じた場合、ご使用を中止し弊社お問い合わせ先までご相談ください。
■バッテリーは正常に使用しても徐々に劣化し、商用時間が短くなる消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。使用時間が短くなった場合は、新しい商品をお買い求めください。また、周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。
■本製品は日本国内専用です。日本国内でご使用ください。
■本製品を廃棄する場合は、各地方自治体の指定方法に従ってください。

ご使用上の注意

持ち運ぶ際は、USBケーブルを本体からはずし、落下等の強い衝撃や強い圧力が加わらないようにしてください。

ご使用になる前に

ご使用になる前に梱包内容を確認してください。もし不足しているものがあればお買い求めの販売店もしくは、お問い合わせ先にご連絡ください。
●スピーカーフォン……1個　　●USB ミニ B オス /USB A オス ケーブル……1 本
●取り扱い説明／保証書(本書)……1枚

主な仕様

Bluetooth……Version 3.0 Class II
周波数帯域幅……2.4GHz～2.4835GHz、ISM Band
通話時間／スタンバイ時間……約4時間／約160時間
スピーカー出力……2W
プロファイル……A2DP、HFP
電池容量……420mAh
動作温度……0～45℃
保管温度……－10～35℃
本体重量……84g
サイズ……縦 約72mm× 横 約72mm× 高さ 約49mm
※ 本製品の仕様・外観は予告なく変更することがあります。

保証について

●保証書について
　この取扱説明書内にある保証書に、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
　あるいは、お買い上げの際のレシートまたは領収書等が記入漏れの代わりになります。
●お取替えを依頼されるときは
　下記の「故障かな?と思ったら」の項目をよくお読みの上、再度お調べください。それでも症状が改善されない時は、お問い合わせ先に次のことをお知らせください。
　・お買い上げの販売店名
　・お買い上げの製品名（SPEAKER PHONE）
　・お名前と住所
　・お電話番号
　・故障症状（詳しく）　※尚、お取替えのご用命の際は必ず本製品をお送りください。
　ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

故障かな?と思ったら

●電源が入らない
　・充電されていない。→付属のケーブルを使用し、パソコン等のUSBポートから充電を行ってください。
●ペアリングができない
　・裏面のペアリング方法に従い本製品の電源を一度切ってから、もう一度設定をし直してみてください。
●電源が入らない
　・裏面の電源の入れ方に従いもう一度電源を入れ直してみてください。
●ペアリングが切れない
　・スマートフォンまたは携帯電話本体の Bluetooth 設定を解除してください。（スマートフォン／携帯電話の取り扱い説明書でご確認ください。）

Bluetooth および Bluetooth ロゴは米国 Bluetooth SIG inc. の商標です。
そのほか、この取扱説明書に記載されている商品名／社名などは、一般に各社の商標など登録商標です。本文中における®および TM は省略しています。

保　証　書　■型名 T-BTOSP-WH/BK/RD/OR/PK/SV/BR

お客様
お名前：　　様
ご住所：□□□-□□□□
お電話番号：　　（　　）
お買い上げ年月日：　　年　　月　　日　※保証期間（本製品） お買い上げ日から 6 ヶ月間

お買い上げ店
店名：
住所：
電話番号：

本製品は、本書記載内容で、同数の SPEAKER PHONE または同等の商品とお取替え致します。

1. 保証期間中、取り扱いについての説明書および本体貼付けラベル、パッケージ等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、お取替えさせていただきます。
　お問い合わせ先にご連絡いただき、お取替えをご依頼ください。
2. 保証期間中のお取替えなどご不明の場合は、下記電話へお問い合わせください。
　〒370-0024 群馬県高崎市八幡原町 43-1　ビクターアドバンストメディア株式会社　CS 課
　ＴＥＬ027（367）2204
　月曜～金曜日　9:30 ～ 12:00 / 13:15 ～ 17:30（土・日・祝 祭日・弊社指定休日は除く）
3. 次のような場合は、保証期間でもお取替えをお受けできません。
　（1）本書の指示に従わない場合。
　（2）本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、およびに本書に記載の字句を書き換えられた場合。
　　＊ご購入時のレシートまたは領収書と本保証書のご提示があれば、保証対象と致します。
　（3）ご使用の誤り、および不正な修理や改造による故障および損傷。
　（4）火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害（流化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
　（5）不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
　（6）一般家庭以外〈例えば業務等への長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載〉に使用された場合の故障および損傷。
　（7）消耗品（バッテリーなど）の消耗。
　（8）本製品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様の負担とさせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in JAPAN.

■ お客様へお願い

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。
　万一記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
　もしくは、お買い上げの際のレシートまたは領収書等が記入漏れの代わりになります。
　保証開始日の確認の為に保証書と共に大切に保管し、お取替え等の際は提示をお願いいたします。
2. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。